


Yamaha / Grizzly 350

Артикул: 444.7104.1
 Марка: Yamaha
 Модель: Grizzly 350
 Год выпуска: 2011-
 Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.
2. Защита передних рычагов..	2 шт.
3. Кронштейн.....	2 шт.
4. Кронштейн.....	1 шт.
5. Кронштейн.....	2 шт.
6. Болт M8x25.....	6 шт.
7. Винт M6x30.....	6 шт.
8. Гайка M6.....	4 шт.
9. Шайба 8	6 шт.
10. Шайба 6	14 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1– Положить квадроцикл на бок.
- 2– Снять штатную защиту днища.
- 3– Кронштейны поз. 4 и 5 установить на раму квадроцикла. Кронштейн поз. 3 установить на раму бампера квадроцикла. Переднюю часть защиты поз. 1 закрепить винтами поз. 6 и шайбами поз. 9 к установленным кронштейнам. Среднюю часть защиты поз. 1 закрепить винтами поз. 7 и шайбами поз. 10 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
- 4– Защиту передних рычагов закрепить винтами поз. 7, гайками поз. 8 и шайбами поз. 10 к передним рычагам через штатные отверстия.
- 5– Затянуть все резьбовые соединения.